Комплектации системы управления двигателем автомобилей АВТОВАЗ под нормы R-83, E-1, E-2 (лист 1, стр. 1)

Автомобиль						Контроллер																								Датчики																								Исполнительные устройства										
Семейство	Двигатель (литраж, количество клапанов)		Номер проекта	Нормы токсичности (R-83 –нормы России, E-2 – Евро-2)	Тип впрыска (Ц-центральный, О- одновременный, ПП-попарно-параллельный, Ф – фазированный)	M1.5.4 2111-1411020	M1.5.4 2112-1411020-40 Январь-5.1 2112-1411020-41	M1.5.4 2104-1411020 Январь-5.1 2104-1411020-01	M1.5.4 2111-1411020-60 Январь-5.1 2111-1411020-61	M1.5.4 2111-1411020-70 Январь-5.1 2111-1411020-71	M1.5.4 2112-1411020-70 Январь-5.1 2112-1411020-71	MP7.0 2123-1411020-10	MP7.0 21113-1411020-10	MP7.0 2111-1411020-40	MP7.0 21115-1411020-10	Январь-4.1 2111-1411020-22	Январь-4.1 2112-1411020-01	ISFI-2S 2112-1411020	ISFI-2S 21115-1411020	ISFI-2S 2111-1411020-10	ISFI-2S 2111-1411020-20	ISFI-2S 2112-1411020-10	ISFI-2S 21113-1411020	ISFI-2S 2111-1411020-21	EFI-4 21214-1411010	EFI-4 21214-1411010-10	ITMS-6F 21214-1411010-50	ITMS-6F 21214-1411010-40	Патрубок дроссельный в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки, и регулятором холостого хода 2112-1148010-32	Патрубок дроссельный в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки, форсункой и регулятором холостого хода 21214-1148010-01	Датчик положения КВ 2112-3847010	Датчик положения КВ 21214-3847010	Датчик HFM5 расхода воздуха 21083-1130010-01.	Датчик HFM5-SL расхода воздуха 21083-1130010-10	Датчик расхода воздуха 2112-1130010-01	Датчик температуры воздуха 21214-1413110	Датчик температуры ОЖ 2112-3851010 или 2112-3851010-01	Датчик скорости автомобиля 2110-3843010-30	Датчик скорости автомобиля 2110-3843010-10	Датчик скорости автомобиля 2110-3843010-13	Датчик детонации резонансный 2112-3855010 или 2112-3855010-01	Датчик детонации широкополосный 2112-3855020	Потенциометр СО (октан-корректор) 2112-1413120 или 21214-1413120	Датчик фаз 2112-3706040 или 2112-3706040-01	Датчик кислорода LSH25 2112-3850010-20	Датчик кислорода AFS-79 2112-3850010-11	Датчик абсолютного давления 21214-1413020	Модуль DIS зажигания 21214-3705010	Модуль зажигания ICE-4 2112-3705010-01	Модуль зажигания 2112-3705010-02	Свеча зажигания А17ДВРМ 2111-3707010	Свеча зажигания АУ17ДВРМ 2112-3707010	Модуль электробензонасоса 21083-1139009-03	Рампа топливная с форсунками 2111-1144010-02	Рампа топливная с форсунками2112-1144010-02	Адсорбер с клапаном продувки 2112-1164010	Реле 2110-3747210-20 (30А) или 21082-3747210-10 (30А)	Реле 21082-3747210 (50А)
2104-7	1,7	8		E-1	Ц																					x				x		x				x	x	x					x			x	x	x			x		x			x	x	x
2104-7	1,45	8		E-2	Ц																						x			x	x					x	x	x					x			x	x		x		x		x			x	x	x
2104-7	1,45	8		E-2	ПП			x																					x		x			x			x		x						x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-1	ПП																x								x		x				x		x	x			x					x			x		x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-2	ПП																			x					x		x				x		x	x			x					x			x		x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-2	ПП									x															x		x		x				x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-2	ПП				x																				x		x			x			x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-2	ПП																								x		x			x			x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		E-2	ПП																								x		x			x			x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,1	8		E-1	ПП																		x						x		x				x		x	x					x			x			x		x		x	x		x	x	
2108	1,1	8		E-2	ПП								x																x		x		x				x		x				x		x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,3	8		E-1	ПП															x									x		x				x		x	x			x					x			x		x		x	x		x	x	
2108	1,3	8		E-2	ПП										x														x		x		x				x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2108	1,5	8		R-83	ПП											x													x		x				x		x	x			x		x							x	x		x	x			x	
2108	1,5	8		R-83	О	x																							x		x		x				x		x		x		x							x	x		x	x			x	
2108	1,5	8		R-83	О					x																			x		x			x			x		x			x	x							x	x		x	x			x	
2110	1,5	8		E-2	ПП														x										x		x				x		x	x			x					x			x				x	x		x	x	
2110	1,5	8		E-2	ПП									x															x		x		x				x			x		x			x					x	x		x	x		x	x	
2110	1,5	8		E-2	ПП				x																				x		x			x			x			x		x			x					x	x		x	x		x	x	
2110	1,5	16		E-2	Ф																	x							x		x				x		x	x			x			x		x			x			x	x		x	x	x	
2110	1,5	16		E-2	Ф		x																						x		x		⊕	⊕			x			x		x		x	x					x		x	x		x	x	x	
2110	1,5	16		R-83	Ф													x											x		x				x		x	x			x		x	x					x			x	x		x		x	
2110	1,5	16		R-83	Ф												x												x		x				x		x	x			x		x	x						x		x	x		x		x	
2110	1,5	16		R-83	Ф						x																		x		x			x			x			x		x	x	x						x		x	x		x		x	
2110	1,5	8		R-83	О	x																							x		x		x				x			x	x									x	x		x	x			x	
2110	1,5	8		R-83	О					x																			x		x			x			x			x		x								x	x		x	x			x	
21214	1,7	8		E-2	Ц																					x					x		x				x	x	x					x			x	x	x			x		x			x	x	x
21214	1,7	8		E-2	Ц																							x		x	x					x	x	x					x			x	x		x		x		x			x	x	x
21214	1,7	8		E-2	ПП							x																	x		x			x			x		x			x			x					x	x		x	x		x	x	
2123	1,7	8		E-2	ПП							x																	x		x			x			x			x		x			x					x	x		x	x		x	x	

Примечание. ⊕ - по выбору.